

Set marche ANB Flexo Geno DD/Flexo Geno DD Scheda Tecnica



Denominazione; codice prodotto:	Set marche auricolari Anagrafe Nazionale Bestiame Flexoplus Geno DD/Flexoplus Geno DD ; cod. G&G 53841,02
Codice Banca Dati Nazionale:	G15
Descrizione :	Set identificativo per bovini e bufalini composto da 2 marche auricolari (Marca Primaria e Marca Secondaria) in due parti, di eguali dimensioni, rispondenti alle norme Europee ed Italiane per l'identificazione del bestiame. Entrambe le marche hanno la provetta preidentificata per la raccolta del campione tessutale dell'orecchio. I campioni sono utilizzabili per analisi DNA, BVD, ecc. Colori disponibili: giallo e salmone
Materiali:	Poliuretano termoplastico flessibile, atossico, conforme ai regolamenti CE e FDA USA per quanto riguarda il contatto con alimenti, anallergico, riciclabile, resistente a microbi e protetto contro l'ossidazione ed i raggi UV. Tappo / fustella del maschio in materiale plastico trasparente con lamina in acciaio.
Dimensioni e peso:	Altezza: mm 74 Larghezza: mm 63 Peso di 1 marca (maschio+femmina): 11 gr ca. Peso di 2 marche (2maschi+2femmine): 22 gr ca.
Temperatura d'impiego:	Fra -30°C e +40°C
Resistenza alla trazione:	>350 Newton
Marcatura:	Indelebile, effettuata con marcatrice laser Rofin Sinar ad alta potenza, con fonts di nostra creazione studiati per ottimizzare la lettura anche oltre 8 anni.
Applicazione:	Si devono applicare con applicatore Caisley inserto grigio (cod. 53800)
Caratteristiche principali:	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Sistema brevettato, ◆ Unica marca disponibile con associazione univoca, diretta, inamovibile ed inalterabile fra provetta e marca auricolare, ◆ Processo di registrazione campioni, conservazione e prima fase analisi interamente automatizzabile, ◆ Grande quantità di materiale biologico raccolto grazie ai 4 mm di ϕ della lamina tagliente del tappo, (a parità di spessore oltre il 40% in più di tessuto raccolto rispetto a lamine con ϕ 3 mm) ◆ Tappo/fustella trasparente e lamina tagliente in acciaio che riduce del 30% lo sforzo dell'applicazione e permette il controllo del campione, ◆ Facile applicazione ed impiego anche da parte di utilizzatori poco esperti, ◆ Provetta con essiccante per la conservazione dei campioni a temperatura ambiente, ◆ Medesime caratteristiche di robustezza ed atraumaticità di tutte le marche Flexoplus

Ghislandi & Ghislandi s.r.l. – Via Santi Filippo e Giacomo – 24050 Covo (BG)

Tel. ++(39)0363 938700 – Fax ++(39)0363 93722 – E-mail info@ghislandi.it - web www.ghislandi.it

Le specifiche tecniche possono cambiare senza preavviso/ technical information is subject to change without notice